



www.sovol3d.com



Facebook QR Code

SHENZHEN Lian Dian Chuang Technology LTD.

Official Website: www.sovol3d.com

Tel: +86-0755-2107 4700

E-mail: sale@sovol3d.com info@sovol3d.com

REFERENCIA

1. Az alábbiakban ismertetjük a különböző anyagokhoz ajánlott hőmérsékleteket. Minden szárítási ciklus 6-12 óráig tart.

Hőmérséklet	40-50	45-50	50
Filament típus	PLA / Wood	PETG / TPU / PVA	ABS / PC

2. A filament szárításakor ne zárja le teljesen a fedelet. Rést hagyjon. Segít a nedves levegő távozásában.




3. A Sovol Filament szárító zárt környezetet biztosít a filament tárolására. Ha filament tárolódobozként szeretné használni, addig melegítse, amíg a páratartalom 20% alá csökken. Ezután húzza ki a tápellátást, zárja le a pattintógombot, fedje le a csatlakozódugót és a tápcsatlakozó zárósapkáját, hogy a doboz belseje száraz maradjon.



Feljegyzés:

- A filament tekercshez használjon szilikagélt. A legtöbb szilikagél újrafelhasználható. Helyezze be a szárítóba, hogy fenntartsa az alacsony páratartalmat vagy a filament tárolását elősegítse.
- A felbontott izzószálakat mindig a szárítóban tárolja a nedvesség elkerülése érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS




1. Hibakód "LL".

Ha hőmérséklet a dobozban alacsonyabb, mint -10 °C. Az üzemi hőmérséklet -9°C és 85°C között van.



2. Hibakód "E0".

Az alaplap hibásan működik. Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



3. Hibakód "E1".

Az elektromos fűtőlap termisztorának csatlakozási problémái vannak. Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Sovol 3D



Sovol

Filamentszáritó Felhasználói kézikönyv

BEVEZETÉS

Kedves vásárló!
Köszönjük, hogy a Sovol 3D termékeket választotta. A Sovol Filament Dryer FDM filament szárítására és tárolására szolgál. Ki tudja szárítani a nedves filamenteket és kiváló tömítőképességgel is rendelkezik. A kibontott filamentet hosszú ideig tárolhatja.

Jegyzet

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra
- Ha nem használja, húzza ki a tápfeszültséget.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a botlóm lemezt, amikor az felforrósodott. Ezt a gépet gyermekek nem használhatják felnőtt felügyelete nélkül
- Az üzemi hőmérséklet +15°C és 85°C között van
- Használja zárófelületen az esések elkerülése érdekében.
- Ne javítsa vagy szerelje szét a gépet egyedül. Kérjük forduljon az ügyfélszolgálatához, ha bármilyen problémája


MŰSZAKI ADATOK

Input Voltage:	100V~240V 50/60Hz
Rated Power	48W
Filament Diameter	1.75mm/2.85mm
Max Capacity	Two spools ≤ 70mm (width) or one spool ≤ 150 mm (width)
Humidity range	00%~99% (±2%)
Operation temperature	-9°C~85°C (±0.3°C)
External Dimensions	246(L)*175(W)*242(H)mm
Net Weight:	1.2kg

TERMÉK INFORMÁCIÓ



- 1 Vezérlőpult A gép vezérléséhez.
- 2 Pattintó gomb A doboz megfelelő lezárásához.
- 3 Kivezetés A filament anyag kivezetésére szolgál.
- 4 Tápcsatlakozó Adatpter csatlakozás



Üzembehelyezés



1. LÉPÉS:
Nyissa ki a tápcsatlakozó zárósapkáját, és csatlakoztassa az adaptert.



2. LÉPÉS:

Oldja ki a rögzítőgombot, nyissa fel a fedetet, majd helyezze be a csévetesteket.

Megjegyzések: gy nagy spool max. 150mm vagy két spool 73~73 mm szétes tehet maximum!




3. LÉPÉS:

Ha a szárítási folyamat során nyomtatnia kell, nyissa ki a fedéten lévő dugót, és húzza ki az izzószálat a tyukakon keresztül a képen látható módon.

Megjegyzések: Ha csak tárolódobozként használna az akkor hagyja ki ezt a lépést.

4. LÉPÉS:

Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. A dobozban lévő hőmérséklet és páratartalom megjelenik a képernyőn.
Megjegyzések: A készülék kikapcsol, ha 3 percig nem történik művelet.



5. LÉPÉS:

Nyomja meg a gombot hőmérséklet beállításához. A képernyőn látható "TEMP" a hőmérséklet beállítási módot jelenti. A kezdő hőmérséklet 40 °C. A gomb megnyomásával léptethető a hőmérséklet pl. 50 °C.


Megjegyzések: ha 5 másodpercig nem történik művelet, a készülék visszatér a 4. atvó állapotba.

6. LÉPÉS:

Nyomja meg a gombot again to set drying time.

A "TIME" a képernyőn időt jelent beállítási mód. Az alapértelmezett ciklus 6 óra, nyomja meg a gombot az idő beállításához 6-12h.

Megjegyzések: ha 5 másodpercig nem történik művelet, a készülék visszatér a 4. atvó állapotba.



7. LÉPÉS:

Nyomja meg a gombot ismét a munkamódba való belépéshez.

A képernyőn látható "WORK" felirat a szárítás megkezdését jelenti. A doboz hőmérséklete és páratartalma, valamint a maradék munkaműködés megjelenik a képernyőn. 5 másodpercenként frissül.

8. LÉPÉS:

Ha módosítania kell a hőmérsékletet vagy a ciklusidőt, nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen az 5. és 6. lépéshez, és kezdje előlről.

